MASPRO

CATV ステイタスモニター ユニット

STATUS MONITOR UNIT

送信周波数 48.5 MHz 受信周波数 74.25MHz

SMU744F

双方向 C A T V 増幅器に取付けて、増幅器や電源供給器の作動状態をステイタスモニターセンター装置で監視できるようにするステイタスモニターユニットです。

SMU744F 適合増幅器

60BA2U,

機種選択スイッチを「A」に設定した場合 60TA2U-45, 60TD2U-45, 60TB2U-45, 60BA2U-45, 60EA2U-45 60TA2U-30, 60TD2U-30, 60TB2U-30, 60BA2U-30, 60EA2U-30 77TA-45, 77TD-45, 77TB-45, 77BA-45 77TA-30, 77TD-30, 77TB-30, 77BA-30, 77EA-30 機種選択スイッチを「B」に設定した場合 60TA2U, 60TD2U, 60TB2U,

停電作動の監視が可能な無停電 電源供給器

60EA2U

MPS603 CD2, MPS603SFT, MPS605SFT, MPS605SFT2, MPS605E2, MPS605E2, MPS615ACS

大規模共同受信に対応する機能

豊富な監視・制御機能

SMU744Fは、下りAGC作動レベル、内部温度、ハウジングのフタ開閉、電源電圧など13項目の監視・制御機能を備えています。

無停電 電源供給器インバーター作動の監視


無停電 電源供給器のインバーター作動監視端子と接続して、 商用電源の停止によるインバーターの作動をステイタスモニターセンター装置で監視できます。

●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。

●お読みになったあとは、保存してください。




取扱説明書



上りゲート開閉制御


双方向CATV増幅器の上りゲートの開閉制御を、 CATVセンターでおこなうことができますから、 上り回線の流合雑音を最小限に保つことができます。





ユニットの取付

- ① SMU744Fを増幅器のフタに取付け、固定ビス ② ⑤⑥を締付けます。締付トルク[0.6N・m(6.1kgf・cm)]
- ② 「ステイタス電圧コネクター」を増幅ユニットの「ステイタスモニターユニット(ステイタス電圧)コネクター」に接続します。
- ③ RFコネクター[受信(R)], RFコネクター[送信(T)]を 増幅ユニットの「ステイタスモニターユニット[受信 (R)]コネクター」、「ステイタスモニターユニット[送 信(T)]コネクター」に接続します。
- ④ 浸水センサーを取付けます。 p.3「浸水センサーの取付」をご覧ください。




浸水センサーの取付


● 浸水センサーは、ハウジングをメッセンジャーワイヤーに取付け た状態で、低くなる方(A)または B)の位置)に取付けます。

● 浸水センサーは、ハウジング内部に接触しないように 取付けてください。接触するとステイタスモニターが 誤作動します。

ご注意

- 浸水センサーを張付ける面の油分・水分・ホコリなどを、 必ず拭取ってください。
 - ●浸水センサーは、裏側のはく離紙をはがして 張付けます。





アドレス番号の設定

調整用ドライバーで「アドレス番号設定スイッチ」を回し,「矢印」 を設定する「番号」に合わせます。

- ●アドレス番号は、0001~9999まで任意の番号 を設定することができます。
- 設定後は、アドレス番号をユニットの表示枠内に書き 入れておくと、後日メンテナンスのときに便利です。

出力レベルの設定

ご注意

出力レベルを調整するときは、調整用ドライバーを使用 してください。無理に回すと、こわれることがあります。

- ① スペクトラムアナライザーを増幅器の上り出力測定端子に 接続します。
- ② SMU744Fの「出力確認スイッチ」を押しながら、48.5MHzの レベルを測定します。
- ③ SMU744Fの「出力レベル調整」を調整用ドライバーで回し て、運用レベルより 10dB 低い値に調整します。 詳しくは、増幅器の取扱説明書の「標準入・出力レベル表」 をご覧ください。

アドレス番号設定スイッチ ×1000 ×100 3 矢印 MASPRO

(0359を設定した例)

①上り出力測定端子 スペクトラム アナライザー ③出力レベル調整 ②出力確認スイッチ


電源供給器との接続

無停電 電源供給器側の接続は、電源供給器の取扱説明書を ご覧ください。

接続には、別売の変換アダプターFTFJとステイタス モニターケーブル SMCC29 が必要です。

- ① 「AC 入力/補助入力」の空き端子栓を外します。
- ② 別売の変換アダプター FTFJ を取付けます。
- ③ 別売のステイタスモニターケーブルSMCC29を SMU744Fの「電源供給器用端子」と変換アダプ ター FTFJ へ接続します。
- ④ 変換アダプターFTFJと無停電 電源供給器の 「インバーター作動監視端子」を接続します。

写真は左側の「AC入力/補助入力」を使用して接続 した例です。右側の「AC入力/補助入力」も同様に 使用できます。



(3)

● アドレス番号は、正しいですか。

アドレス番号設定スイッチのチェック

● 機種の選択は、正しいですか。

磁種選択スイッチのチェック

● ステイタスモニターケーブルSMCC29は、正

ステイタスモニターが正常に作動しないときは、次のチェックをしてください。

- 前段の双方向 CATV アンプからステイタスモニ ターセンター装置までの上りゲート設定は,正しいですか。 F
 - ステイタスモニターの上り回線に使用しているゲートが 「開」になっているかチェック
- ステイタスモニターケーブルSMCC29は、正しく接続してありますか。 コネクターを抜き差ししてチェック
- RFコネクターの [受信(R)] と, [送信(T)] は, 増幅ユニットに正しく接続してありますか。
 RFコネクターの(R), (T) の表示と増幅ユニットの [受信(R)], [送信(T)] が合っていることのチェック

以上の方法でもトラブルが解決できない場合、お近くの当社支店・営業所または工事営業部までお問合わせください。

規格表

MASPRO

項目	規格
送信周波数	48.5MHz(占有帯域幅 ± 250kHz)
受信周波数	74.25MHz
変調方式	FSK(受信)/PSK(送信)
データ伝送速度	9600bps
搬送波ON・OFF比	50dB 以上
最大出力レベル	93dB μ
出力レベル調整範囲	0 ~⊝15dB以上(連続可変)
入力レベル範囲	$39\sim61$ dB μ
スプリアス	○50dB 以下 ※ 1 SMU744Fの出力レベルが93dBμのとき、10~ 55MHz、70~771.25MHzの帯域において
電源供給器用端子 入・出力形式	無電圧接点入力 ※ 2 (出力電圧 DC5 ± 0.25V,電流 13mA 最大)
電源	DC12V
外観寸法	158 (H) × 142 (W) × 46 (D) mm
質量(重量)	約 600g

- ※1 ステイタスモニターユニットを取付けた増幅器を含む出力特性です。
- ※2 無停電 電源供給器のインバーター作動監視方式は、外部電源方式 (商用電源時:オープン、インバーター作動時:ショート)となります。

監視・制御

- 2 値監視項目
 - ① 下り幹線増幅部 AGC / MGC 作動状態
 - ② 上り幹線増幅部 AGC / MGC 作動状態
 - ③ 停電作動状態
 - ④ 上りゲート開閉(2回路)
 - ⑤ フタ開閉
 - ⑥ 浸水
- 2 アナログ監視項目
 - ① 下り幹線増幅部 AGC 作動レベル
 - ② 上り幹線増幅部 AGC 作動レベル
 - ③ AC 電圧
 - ④ DC 電圧
 - ⑤ DC 電流
 - ⑥ 内部温度
- 3 制御項目

(059) 234-0261

(025) 287-3155

① 上りゲート開閉(2回路)

マスプロの規格表に絶対うそはありません。ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

(045) 784-1422

(028) 660-5008

仙台

青 森

盛 岡

秋 田

函館

釧路

北見

札幌

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

マルチメディアの **ーフスプロ電エ**ー

本社〒470-0194(本社専用番号) 愛知県日進市浅田町 営業部 TEL名古屋(052)802-2244 工事営業部 (052)802-2225 技術相談 (052)805-3366

技術相談 / (052)805-3366 インターネットホームページ www.maspro.co.jp 支店・営業所 沖縄 (098) 854-2768 熊本 (096) 381-7626

鹿児島 (099) 812-1200 長 崎 (095) 864-6001宮 崎 (0985) 25-3877 北九州 (093) 941-4026

岡 Щ (086) 252-5800 **₩** 111 (089) 973-5656 高 知 (088) 882-0991 高 松 (087) 865-3666 姫 路 (0792) 34-6669 神戸 (078) 843-3200 大 阪(支)(06) 6635-2222 工事営業部(06) 6632-1144 (075) 646-3800

(0832) 55-1130

(0834) 32-2954

(082) 230-2351

(0852) 21-5341

関

徳 山

広 鳥

松汀

(058) 275-0805 渋 谷(支)(03) 3409-5505 工事営業部(03) 3499-5631 名古屋(支)(052) 802-2233 秋葉原 工事営業部(052) 804-6262 (03) 3255-7335 (0532) 33-1500 青 戸 (03) 3695-1811 静 岡 (054) 283-2220 八王子 (0426) 37-1699 松本 (0263) 57-4625 千 葉 (043) 232-5335 (048) 663-8000 前 橋 福 井 (0776) 23-8153 (027) 263-3767 (076) 249-5301 水 戸 (029) 248-3870

横浜

宇都宮

K55-510

MASter of PROduction 生産の覇者

B-33-4510-11

(0157) 61-0480 MAR., 2003

(024) 952-0095

(022) 786-5060

(019) 641-1681

(018) 862-7523

(017) 742-4227

(0138) 53-7355

(011) 782-0711

(0154) 23-8466

(0166) 25-3111